Manuel de l’utilisateur

T6001

Casque d’écoute stéréo Bluetooth

Spécifications

Version de Bluetooth	Bluetooth V2.1+EDR Supporte : HSP, HFP, A2DP et AVRCP
Commandes	Volume +/- Pièce précédente/pièce suivante Bouton BMF : Pairage/Réception/Raccrocher/Rappel)
Portée efficace	10 mètres
Durée de la pile rechargeable	Musique : Jusqu'à 10 heures Conversation : Jusqu'à 11 heures
Durée de la pile en mode d'attente	Jusqu'à 250 heures
Alimentation	5 VCC, 130 mA
Temps de charge	Environ 3 heures
Microphone	Intégré
Méthode de recharge	Câble Mini USB à 5 broches

Bienvenue comme utilisateur du casque d'écoute stéréo Bluetooth, T6001.

Le T6001 est un casque d'écoute stéréo Bluetooth. Il supporte les profils Bluetooth suivants :

HSP —— Headset Profile (Profil de casque d'écoute)

HFP —— Hands-Free Profile (Profil Main-libre)

A2DP—— Advanced Audio Distribution Profile (Profil de distribution audio avancée)

AVRCP——Audio/Video Remote Control Profile (Profil audio/vidéo contrôlées à distance)

Vous pouvez apprécier la musique et la conversation sans fil grâce au casque d'écoute T6001.

Fonctions :

1) Pairage avec les cellulaires Bluetooth ou les assistants numériques personnels (*PDA*) (un iPhone par exemple) qui supporte HFP.

- Répondez, raccrochez et rejetez les appels à partir du casque d'écoute;
- Recomposez le dernier numéro;
- Effectuer la composition vocale;
- Ajustez le volume.

2) Pairage avec les lecteurs de musique et les émetteurs Bluetooth qui supportent A2DP

- Vous permet d'appréciez la musique sans fil;
- Vous permet d'ajuster le volume;
- Un bouton contrôle les fonctions Lecture/Pause;
- Un bouton contrôle la lecture de la dernière pièce et de la pièce suivante.

3) Facile de passer de la conversation à la musique; vous ne manquerez aucun appel entrant lorsque vous écoutez de la musique.

4) Connexion automatique au dernier appareil avec lequel il y a eu pairage lorsque le casque d'écoute est mis sous tension.

Remarque : Même si l'appareil impliqué dans le pairage et le casque d'écoute supportent le même profil Bluetooth, les fonctions peuvent être différentes à cause des particularités des spécifications des deux appareils du pairage.

I – Avant l'utilisation

1) Vue d'ensemble

- 1. **Pièce de rallonge** permettant d'ajuster la dimension du casque selon l'utilisateur
- 2. **Bouton < :** Pièce suivante
- 3. **Bouton** > : Pièce précédente
- 4. **Voyant DEL** indiquant les différents modes

- 5. **Bouton multifonction (BMF) :** Commute le casque d'écoute en/hors tension, répond au téléphone, interrompt l'appel, effectue la composition vocale, recompose le dernier numéro, contrôle la pause et la lecture.
- 6/7. **Bouton + :** Monte le volume; **bouton - :** Baisse le volume
- 8. **Port de recharge** Mini USB à 5 broches de la pile
- 9. **Microphone**

2) Pour charger la pile du casque d'écoute

- Charge initiale : Pour la première charge, veuillez vous assurer que la pile soit chargée à fond avant d'utiliser le casque d'écoute.
- Charge suivante : Lorsque vous entendez la tonalité d'avertissement et que, simultanément, le voyant lumineux clignote deux fois, ceci indique que la pile est basse et doit être rechargée.

A. Pour charger la pile au moyen du câble USB

- 1ère étape : Branchez le câble de charge USB au port USB d'une source d'alimentation (p.ex. : un adaptateur CA/CC USB ou un port USB d'un PC).
- 2ième étape : Branchez le câble au port de charge du casque d'écoute.
- Lorsque le voyant lumineux est rouge, la pile du casque d'écoute se charge.
- Lorsque le voyant lumineux est bleu, la pile du casque d'écoute est chargée à fond.
- Environ 3 heures sont requises pour charger la pile du casque d'écoute à fond.

Remarque : Avant de brancher le câble de charge, veuillez commuter le T6001 hors tension. Le pairage est interrompu automatiquement lorsque l'appareil est sous la charge.

Avertissement :

- Ne jetez jamais la pile (ou l'appareil) au feu, ou ne laissez jamais l'appareil directement au grand soleil pendant de longues périodes puisque ceci pourrait causer une explosion.

II – Mode d'emploi

1) Commutation en/hors tension du casque d'écoute

Fonction	Action requise	Voyant DEL	Tonalité
Mise sous tension	Pressez le bouton BMF pendant 3 secondes et relâchez-le lorsque la DEL bleu s'allume.	La DEL bleu clignote 3 fois.	Une longue tonalité se fait entendre.

Mise hors tension	Pressez le bouton BMF pendant 5 secondes et relâchez-le lorsque la DEL rouge s'allume.	La DEL rouge clignote 3 fois.	Une longue tonalité se fait entendre.

2) Pairage du casque d'écoute avec les appareils Bluetooth

A. Comment passer au mode de pairage

Fonction	Action requise	Voyant DEL	Tonalité
Passer au mode de pairage	Assurez-vous que le casque d'écoute soit hors tension. Pressez et retenez le bouton BMF pendant 6 secondes et relâchez-le lorsque les DEL rouge et bleu clignotent alternativement.	Les DEL rouge et bleu clignotent alternativement.	Deux tonalités se font entendre.

B. Pairage du casque d'écoute à un cellulaire Bluetooth

Veuillez vous assurer que votre cellulaire supporte une fonction Bluetooth pouvant être utilisée.

Les procédures de pairage spécifiques peuvent varier d'un modèle de cellulaire à l'autre. Veuillez référer au manuel de l'utilisateur de votre cellulaire pour obtenir plus de renseignements. Les étapes sont les suivantes :

- Veuillez maintenir le casque d'écoute et le cellulaire à une distance inférieure à 1 mètre l'un de l'autre lors du pairage.
- Commutez le casque d'écoute au mode de pairage (les DEL rouge et bleu clignotent).
- Lancez la fonction Bluetooth du cellulaire et recherchez les appareils Bluetooth.

Suite à la recherche, sélectionnez « T6001» dans la liste des appareils Bluetooth.

- À l'invite, saisissez le mot de passe ou le numéro du NIP (0000) et pressez le bouton « Yens » (Oui) ou « Confirme » (Confirmer) (dépendant du réglage de l'appareil Bluetooth).
- Suite à un pairage réussi, sélectionnez « T6001 » dans la liste des appareils Bluetooth et pressez « Connecta » (Connexion).
- Lorsque la connexion est établie, la DEL bleu du casque d'écoute clignotera lentement.

Remarques :

- Si le pairage n'est pas réussi, veuillez commuter le casque d'écoute hors/sous tension et essayer de nouveau.
- Lorsque le pairage est réussi, les appareils associés se souviendront l'un de l'autre. À moins que les données du pairage ne soient supprimées par la procédure d'un nouveau pairage, aucun pairage ne sera requis la fois suivante. Si vous souhaitez effectuer un pairage du casque d'écoute avec un nouvel appareil, veuillez suivre les étapes 1 à 6 indiquées plus haut.
- Bien que WIN7 soit un système d'exploitation supérieur intégrant la plupart des pilotes, dans certains cas, il ne couvre pas toutes les configurations matérielles intégrées dans l'appareil du fabricant (p. ex. : PC, ordinateur bloc-notes, Netbook, etc.). Dans ce cas, veuillez visiter le site Web du fabricant pour télécharger les pilotes Bluetooth les plus récents dans votre appareil Bluetooth.

3) Nouvelle connexion à un appareil Bluetooth

- **Connexion automatique**

Chaque fois que le casque d'écoute est commuté sous tension, il se branchera automatiquement au dernier appareil auquel il était associé pourvu que l'appareil Bluetooth source soit sous tension.

- **Connexion manuelle au dernier appareil HFP associé**

Lorsque le casque d'écoute se trouve dans le mode d'attente et ne s'associe à aucun appareil HFP, pressez momentanément deux fois le bouton **BMF**; le casque se branchera automatiquement au dernier appareil auquel il était associé.

Remarques :

- Avant de tenter le pairage à un appareil Bluetooth, activez la fonction Bluetooth de l'appareil.

- Avec certains appareils Bluetooth (p. ex.: certains cellulaires Nokia), vous devez activer la connexion automatique dans les réglages du cellulaire. Veuillez référer au manuel de l'utilisateur de votre cellulaire pour obtenir plus de renseignements.

4) Port du casque d'écoute

Le casque d'écoute est ajustable; veuillez l'ajuster au besoin du côté gauche et du côté droit.

5) Pour placer des appels au moyen du casque d'écoute

Fonction	Mode du casque d'écoute	Action requise
Composition vocale	Mode d'attente	Pressez et retenez le bouton BMF pendant 1 seconde, relâchez-le lorsque vous entendez la tonalité ; communiquer avec votre correspondant.
Recomposition du dernier numéro	Mode d'attente	Pressez momentanément deux fois le bouton BMF.
Volume plus élevé	Mode conversation	Pressez momentanément le bouton +.
Volume plus bas	Mode conversation	Pressez momentanément le bouton -.
Réponse aux appels	Tonalité	Pressez momentanément le bouton BMF.
Refus des appels	Tonalité	Pressez et retenez le bouton BMF pendant 1 seconde, relâchez-le lorsque vous entendez la tonalité.

- Tous les cellulaires ne supportent pas toutes les fonctions énumérées ci-dessus. Veuillez référer aux instructions de votre cellulaire.
- Certaines fonctions et indications peuvent varier d'un cellulaire à l'autre.
- Lorsque le volume est réglé au maximum ou au minimum, une tonalité se fera entendre.
- Pour certains cellulaires, lorsque vous pressez le bouton d'acceptation d'appel sur le cellulaire, la conversation est transférée au cellulaire. Dans ce cas, vous pouvez

transférer l'appel au casque d'écoute en utilisant le bouton de commutation (BMF) ou la commande du cellulaire. Veuillez référer aux instructions de votre cellulaire pour obtenir plus de renseignements.

6) Pour entendre de la musique

Lorsque le casque d'écoute établit la connexion avec le cellulaire ou l'émetteur Bluetooth, vous pouvez apprécier la musique sans fil via le casque d'écoute.

Fonction	Mode du casque d'écoute	Action requise
Pause	Lecture de la musique	Pression momentanée du bouton BMF
Lecture	Pause	Pression momentanée du bouton BMF
Dernière pièce	Lecture de la musique	Pression momentanée du bouton >
Pièce suivante	Lecture de la musique	Pression momentanée du bouton <

Fonction	Mode du casque d'écoute	Action requise
Volume plus élevé	Lecture de la musique	Pression momentanée du bouton +
Volume plus bas	Lecture de la musique	Pression momentanée du bouton -

Remarques :

- Pour certains cellulaires, lorsqu'ils lisent de la musique, la musique provient du haut-parleur du cellulaire; vous devez sélectionner « Transmettre le son via Bluetooth » dans « Réglage » de l'interface de la lecture de la musique et choisir « T6001 » dans la liste des appareils pour que la musique soit transmise au casque d'écoute. Veuillez référer aux instructions de votre cellulaire pour obtenir plus de renseignements.
- Lorsque le volume du casque d'écoute est réglé au niveau maximal ou au niveau minimal, une tonalité se fera entendre.

- Le contrôle à distance des fonctions Dernière pièce/Pièce suivante/Pause n'est possible que si votre cellulaire ou votre émetteur Bluetooth supporte AVRCP. Veuillez référer aux instructions de votre cellulaire ou de votre émetteur Bluetooth pour obtenir plus de renseignements.

7) Voyant DEL

1) Pile sous la charge

Voyant DEL	État du casque d'écoute
DEL rouge est allumée	Pile sous la charge
DEL bleu est allumée	Pile chargée à fond

Voyant DEL	État du casque d'écoute
DEL rouge et bleu clignotent alternativement.	Mode de pairage
DEL bleu clignote rapidement deux fois par seconde	Aucune connexion à un appareil
DEL bleu et rouge clignotent rapidement trois fois à toutes les 2 secondes	Configuration des connexions HFP et A2DP
DEL rouge clignote deux fois à toutes les 20 secondes	Pile basse

8) Tonalité lorsque la pile est basse

La tonalité se fait entendre à toutes les 20 secondes.

- **Care and maintenance**

Veuillez lire soigneusement les recommandations suivantes qui vous aiderons à remplir vos obligations pour obtenir les services de garantie et à apprécier ce produits pendant de nombreuses années.

- Maintenez l'appareil au sec, éloigné des endroits humides qui pourraient affecter les circuits internes de l'appareil.
- Éloignez l'appareil de la lumière directe du soleil et des endroits chauds. La haute température affecte la durée de vie des composantes électroniques, détruit les piles et déforme certains plastiques.

- N’exposez pas l’appareil aux températures froides. Ceci pourrait endommager les circuits internes de l’appareil.
- Ne démontez pas l’appareil. L’appareil pourrait être endommagé si vous n’êtes pas professionnel.
- Évitez d’échapper l’appareil ou de le frapper sur des surfaces dures. Ceci pourrait endommager les circuits internes.
- N’utilisez pas d’agents chimiques ou de détergents pour nettoyer l’appareil.
- Évitez d’égratigner la surface avec des objets pointus. Lorsque l’appareil ne fonctionne pas correctement, retournez-le à votre fournisseur. Le personnel vous aidera à résoudre le problème.